



Rega Matok

אטרקציות מגוונות שישדרגו לכם את האירוע

הוראות הפעלה ובטיחות

למכונת וופל בלגי

לא לדלג על הבטיחות:

1. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר הכרחיים למניעת תאונות
2. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את המכונה
3. יש להרחיק אנשים ובעיקר ילדים מסביבת המכונה/העבודה. אין להשאיר מכונה ללא השגחה!
4. יש להרחיק את המכונה ממים/רטיבות/חומרי דליק/ כל סכנה
5. חובה להניח את המכונה על שולחן/משטח ישר חזק ויציב.
6. חובה לוודא לפני חיבור המכונה לחשמל כי חיבורי חשמל של המכונה ו/או כבלים מאריכים ומפצלים תקינים ולדאוג שאינם יפגעו/ ירטבו בעת השימוש

הכנת בלילה

יש להשתמש באבקה יעודית- ניתן לרכוש דרכנו
יש למזוג את הבלילה לקערה ולהוסיף 1000 מ"ל מים(או ע"פ הרשום בחזית החבילה)
יש לערבב היטב עד קבלת מרקם אחיד ללא גושים מומלץ להוסיף 2 כפות שמן לבלילה

הפעלה:

במכונה כפתור אחד לקביעת חום. יש לכוון אותו ל200-180 מעלות
עוד כפתור לטיימר
ברגע שנורת החיווי הכתומה כבתה (טרמוסטט) -פלטת המכונה הגיע לחום הדרוש וניתן להכין.
שמן את משטח הפלטה בעזרת ספרי שמן ונקה שאריות בעזרת סמרטוט(זהירות חם מאוד!)
בעזרת המצקת או כד נמזוג מהבלילה בזהירות לתוך השקעים. נוסיף מקלות בכל שקע ונסגור. יש לבצע פעולה זו במהירות האפשרית
נפעיל את הטיימר ל3 דק'. בזמן זה אסור לפתוח את המכונה כאחרת הוופל יהרס
לאחר צלצול הטיימר נפתח את המכונה. נוציא את הוופל ונחזיר אותו לשקעים בחלק ההפוך לעוד דקה (טיימר) נפתח ונוציא להגשה. זהירות הוופל חם!
נחזור על הפעולה לפי הנדרש. לא להפעיל גוף חימום ללא חומר!
ניתן להגיש עם אבקות סוכר, סירופ מייפל, סירופ שוקולד, סוכריות צבעוניות וחומות, שוקולדים ועוד

הוראות ניקוי:

1. ודא שהמכונה מנותקת מחשמל ואינה חמה
2. אין לטבול או לנקות במים זורמים את המכונה
3. את המכונה עצמה יש לנקות בעזרת מטלית לחה
4. אין לשפשף את המכונה עם צמר פלדה/ברזלית
- 5.

בכל שאלה/ בעיה/תקלה התקשרו 054-4342522

בועז