



Rega Matok

אטרקציות מגוונות שישדרגו לכם את האירוע

הוראות הפעלה ובטיחות

למכונת פנקייק

לא לדלג על הבטיחות:

1. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר הכרחיים למניעת תאונות
2. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את המכונה
3. יש להרחיק אנשים ובעיקר ילדים מסביבת המכונה/העבודה. אין להשאיר מכונה ללא השגחה!
4. יש להרחיק את המכונה ממים/רטיבות/חומרי דליק/ כל סכנה
5. חובה להניח את המכונה על שולחן/משטח ישר חזק ויציב.
6. חובה לוודא לפני חיבור המכונה לחשמל כי חיבורי חשמל של המכונה ו/או כבלים מאריכים ומפצלים תקינים ולדאוג שאינם יפגעו/ ירטבו בעת השימוש

הכנת בלילה

יש להשתמש באבקה יעודית- ניתן לרכוש דרכנו
יש למזוג את הבלילה לקערה ולהוסיף 900 מל מים(או ע"פ הרשום בחזית החבילה)
יש לערבב היטב עד קבלת מרקם אחיד ללא גושים

הפעלה:

במכונה כפתור אחד לקביעת חום. יש לכוון אותו ל200-180 מעלות
ברגע שנורת החיווי הכתומה כבתה (טרמוסטט) -פלטת המכונה הגיע לחום הדרוש וניתן להכין
שמן את משטח הפלטה בעזרת ספרי שמן או מרגרינה ונקה שאריות בעזרת סמרטוט(זהירות חם מאוד!)
בעזרת המצקת נמזוג מהבלילה עיגולים במרחב הפלטה בגודל הנדרש
לאחר כ2 דק' יופיעו בועות על הפנקייק כאשר החומר נהיה יציב נשחרר את הפנקייק בעזרת פלטה
ונהפוך את הפנקייק לדקה נוספת. בסוף השימוש להחזיר חום ל0 ולהוציא מהשקע
עד קרור מלא לא להשאיר ללא השגחה

הוראות ניקוי:

1. ודא שהמכונה מנותקת מחשמל ואינה חמה
2. אין לטבול או לנקות במים זורמים את המכונה
3. את המכונה עצמה יש לנקות בעזרת מטלית לחה
4. אין לשפשף את המכונה עם צמר פלדה/ברזלית
- 5.

בכל שאלה/ בעיה/תקלה התקשרו 054-4342522 בועז